

Brukermanual CLS Light Case

Takk for at du valgte et CLS produkt.

Vi håper at du vil like funksjonalitetene og mulighetene denne enheten kan håndtere, gjennom mange år.

Pass på at ingen væske, støv eller gjenstander kommer inn i enheten.

For det beste resultat les denne manualen nøye.

Spesifikasjoner:

Kompakt lysanlegg med IR trådløs fjernkontroll

8 kanaler Switch-Pack - 4 på hver lysbom

8 stk. Par 16 m/GU-10 sokkel 230V

Montert ferdig på 2 lysbommer (Høyre og Venstre) med innebygget Switch-Pack

Mikrofonstativadapter montert under hver bom

Leveres med 8 stk. Philips Twistline lamper for demo/test *

IR Remote sensor i fronten på lysbommene

Inngang på hver bom: Stråmledning m/Chucko plugg 230V 1A

Vekt: 6 kg Inkl. kuffert

Dimensjon: 470x360x170 mm nedpakket i kuffert.

Laget for: trubadur, duo, trio, pub, små scener, utstilling, etc.

Komme i gang:

Kontroller at kufferten inneholder 2 stk. lysbommer med 4 Par16 på hver, samt fjernkontroll, 8 stk. fargefilter, 8 stk. filterholderer. Sett batteri i fjernkontrollen (2 stk. AAA type, kjøpes separat)

Monter lysbommene på hvert sitt mikrofonstativ el.l.

(kjøpes separat) Tilkoble så strøm til de respektive

lysbommene. Du skal nå få lys i alle lamper. (For

betjening av fjernkontrollen, se under)

Du er nå klar til å gjøre ditt første show med en

CLS Light Case.



IR Sound Control (Ekstraustyr)

Ved å koble denne til en lydkilde, f.eks.

Miksers Aux utgang, CD, etc. kan CLS

Light Case synkes til musikk. Denne enheten

sender ut trådløse IR signaler til begge

lysbommene og lager en musikkstyrt blinking

i lysene. Sett inn batteri (9V kjøpes separat)

Koble IR Sound Control til lydkilden med en

phonokabel el. passende. Slå på enheten ved å

vri potmeteret mot høyre. Det høres et klikk og

lysdioden blinker. Juster så sensitiviteten slik at

lysdioden blinker i takt med musikken. Er signalet

svakt stilles potmeteret ned mot null. Sikt den inn

slik at de 2 IR diodene treffer lysbommene.

Følsøkningsdiagram:

Ingen lys ved tilkobling til strøm:

Prøv fjernkontrollen/Sjekk sikring i enden av bommen.

Er det strøm i strømuttaket som brukes ?

Mangler lys i en eller flere lamper:

Sjekk om lampene sitter i og at de virker. Husk at varme halogenlamper er følsomme for støt og må avkjøles før rigging/transport.

Ingen reaksjon fra fjernkontrollen:

Sjekk batteriene i fjernkontrollen

For support: www.cls.no og velg support på menyen




* NB! Lampene som sitter i CLS Light Case er for demo/test og kan ha blitt skadet under transport. Disse vil normalt ha kortere levetid enn nye lamper som kjøpes separat og det er ingen reklamasjonsrett på disse.

CLS Norway as



Fjernkontrollen består av 2 lange og 4 små knapper. De 2 lange er egentlig 4 knapper, da hver ende av disse er en knapp. Disse brukes for å slå av og på hvert enkelt lys i H-bommen og de 4 små knappene brukes til å slå av og på hvert enkelt lys i V-bommen. H/V merking er bak på hver lysbom.



H-Lysbom



V-Lysbom

