

Brukermanual CLS Light Case

Takk for at valgte et CLS produkt.

Vi håper at du vil like funksjonaliteten og mulighetene denne enheten kan håndtere, gjennom mange år.

Pass på at ingen væsker, støv eller gjenstander kommer inn i enheten. For det beste resultatet les denne manualen nøye.

Spesifikasjoner:

Kompakt lysanlegg med IR trådløs fjernkontroll.

8 kanaler switchpack - 4 på hver lysbom.

8 stk. Par16 m/GU10 sokkel 230V.

Montert ferdig på 2 lysbommer (Høyre og Venstre) med innebygget Switch-pack.

Mikrofonstativ adapter montert under hver bom.

Leveres med 8 stk. Philips Twistline halogenlamper for demo/test *

IR Remote sensor i front av lysbommene.

Inngang på hver bom: Strømledning m/Chucko plugg 230V 1A.

Vekt: 6 kg. inkludert alukuffert.

Dimensjoner: 470x360x170mm nedpakket i alukuffert.

Laget for trubadurer, duo, trio, pub, små scener, utstilling etc.

Komme igang:

Kontroller at kufferten inneholder 2 stk. lysbommer med 4 Par16 på hver, samt fjernkontroll, 8 stk. fargefilter, 8 stk. filterholdere. Sett batteri i fjernkontrollen (2 stk. AAA type, kjøpes separat)

Monter lysbommene på hvert sitt mikrofonstativ (kjøpes separat)

Tilkoble så strøm til de respektive lysbommene.

Du skal nå få lys i alle lampene.


(For betjening av fjernkontrollen, se under.)

Du er nå klar til å gjøre ditt første show med en CLS Lightcase.



Fjernkontrollen består av 2 lange og 4 små knapper.

De 2 lange er egentlig 4 knapper, da hver ende av disse er én knapp. Disse brukes for å slå av og på hvert enkelt lys i H-bommen og de 4 små knappene brukes til å slå av og på hvert enkelt lys i V-bommen. H/V merking er bak på hver lysbom.



H-Lysbom

V-Lysbom

Feilsøkningsdiagram:

Ingen lys ved tilkobling til strøm: Prøv fjernkontrollen/Sjekk sikring i enden av bommen.
Er det strøm i strømuttaket som brukes?

Mangler lys i en eller flere lamper: Sjekk om lampene sitter i og at de virker. Husk at varme halogenlamper er følsomme for støt og må avkjøles før rigging/transport.
Om det brukes LED lamper er ikke varmen noe problem.

Ingen reaksjon fra fjernkontrollen: Sjekk batteriene i fjernkontrollen.

For support: Send mail til mti@mtinorge.no eller ring 61341940.

* NB! Lampene som sitter i CLS Lightcase er for demo/test og kan ha blitt skadet under transport. Disse vil normalt ha kortere levetid enn nye lamper som kjøpes separat og det er ingen reklamasjonsrett på disse. Vi anbefaler å kjøpe LED lamper da du får mer lysutbytte samt mye lengre livslengde.

www.cls.no

